

130X160mm

常见问题分析		
故障现象	原因分析	故障排除
指示灯不亮	1、是否停电 2、电源线是否插入插座中 3、电源插座是否处于关闭状态	电源线插入插座并打开插座电源
蛋蒸的太熟或太生	水加的太多或太少	调整加水量（水多煮的熟，水少煮的生）
<p>备注： 以上现象分析后仍无法排除或其它故障，请与本公司维修点或经销商联系，严禁非专业人员对本机自行拆装。</p>		
产品规格		
产品型号	ZDQ-B05C1	
额定电压/频率	120V 60Hz	
额定功率	360W	
额定容量	5个鸡蛋	
外形尺寸 (mm)	220x179x189mm	
产品图片		

05 ▶

“食品接触用”材料明细

本产品与食品接触材料均符合相关食品安全标准要求：

部件名称	材质	标准
量杯	聚丙烯（丙烯均聚物）/ 丙烯乙稀共聚物（PP）	GB 4806.7-2016
蒸盘	陶瓷	GB 4806.4-2016
上盖		
发热盘	基材：06Cr19Ni10(304) 涂层：聚四氟乙烯（铁氟龙）	GB 4806.9-2016 GB 4806.10-2016

温馨提示： 不同型号使用的食品接触用部件材质可能不同，请以实际购买机型为主。

使用须知： 不锈钢部件避免接触强酸性物质

06 ▶

环保说明

● 本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。
● 在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用。
● 本产品环保使用期限为10年，只有在说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	x	○	○	○	○	○
发热件组件	x	○	x	○	○	○
电源线	x	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下
x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求
备注：以上标“x”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限，暂时无法实现替代或减量化的。

07 ▶

售后服务

凡购买小熊和面机的消费者，均可享受一年的免费保修服务，客户凭消费凭证，可免费维修。
一年以上的产品需额外收取零件的成本费、维修相关运费，不额外收取其他费用。
详情请咨询客户服务部门，请发邮件至：service@pandabrand.com
我们随时为您服务。



小熊

使用说明书

煮蛋器

ZDQ-B05C1

本产品前，请仔细阅读本使用说明书！本产品仅限于家庭或类似场所使用。
执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB 4806.1-2016 GB 4706.14-2008

01 ▶

小熊的话

感谢您选用“小熊”煮蛋器！
本产品是我公司自主研发的煮蛋器系列之一，外观新颖、线条流畅、造型优美、使用简单、安全可靠。使用煮蛋器煮出来的蛋既保持了蛋的鲜美又保持了蛋的营养，是理想的营养早餐之一。拥有“小熊”煮蛋器轻轻松松就可以享受营养、美味的蛋。“小熊”与您分享健康未来。

部件及安装图

注意：以上产品图片仅供参考，具体产品外观及颜色以实物为准。

02 ▶

按键功能介绍

预约键：
按“预约”键，默认时间为0.5h时间，可按“+”、“-”按键自主调节，然后按“功能/取消”键选择功能，指示灯闪烁5s后即进入预约工作状态。产品工作时间=预约时间+功能程序工作时间。

功能、取消：
按“功能/取消”键，根据需要，选择不同功能，每个功能的时间也可根据自己需要，按“+”、“-”键，自主调节。

预约状态下，每按一下“+”或“-”，时间以0.5h、1h、1.5h、2h、3h、4h、5h、6h、7h、8h、9.5h自动调整时间，最长预约时间为9.5h，最长待机时间为9.5h，功能选择状态下每按一下“+”或“-”，最长定时时间，“辅食”30分钟，“杂粮”40分钟，“蛋羹”和“蔬果泥”为25分钟，“煎”为60分钟。

一键煎：
功能状态下数码管显示时间为倒计时状态，默认工作时间为60分钟。

食物蒸煮时间参考：

功能	时间(min)	加水量(mL)	食物分量
煎蛋	—	—	—
辅食	25	180	/
蔬果泥	15	110	/
蛋羹	10	140	蛋和水比例为1:2
煮蛋	12	100	5个蛋

03 ▶

杂粮	30	200	/
保温	30	150	/

温馨提示：
工作开始时，时时常亮表示产品进入工作模式，产品倒计时工作。

性能特点

- 单层陶瓷配置。
- 产品具有防干烧断电保护功能，当水烧干后电源自动断开。
- 微电脑控制方式，可预约，定时操作方式。
- 触控按键，时尚外观、精致工艺。
- 可蒸可煎，一机多用。
- 定时功能，蒸煮食物可按所需时间调节。
- 除了能一键煎外，还能煮蛋、蒸蛋羹、辅食、蔬果泥、杂粮、保温等。
- 发热盘上有易清洗涂层，清洁简单方便。
- 煮食物时会自动保温，保证食物的鲜美。

使用方法

除了“煎”的功能之外，在使用其他功能时，请在启动功能之前，在发热盘中加少量水。（水量依据上述食物蒸煮时间参考表）

- 煮蛋：把鸡蛋放到蒸盘筐托上，较尖的一端朝下，按下功能键选“煮蛋”。
- 蒸包子、玉米、馒头等：把您所需要的食材放在蒸盘上，按功能键选“杂粮”。
- 蒸蛋羹：先在蒸盘底部倒少量蛋液，然后轻轻晃动，让蒸盘内均匀沾满蛋液；再把一个鸡蛋打到碗里打散，然后后加上80mL冷水和适当的盐，再朝同一个方向搅拌，当看到蛋液有细密的泡沫为止，再把蒸液放到蒸盘上，按功能键选“蛋羹”。
- 热牛奶：把牛奶倒入蒸锅内，再放到蒸盘上，按功能键选“保温”最长保温9.5小时。
- 煎鸡蛋：按一键煎功能，再倒入适量的油（约10mL）并使油均匀分布在发热盘上，加热1分钟左右把蛋打入发热盘内，可根据个人不同口味掌握煎蛋的程度。

温馨提示：
1. 为避免蛋壳爆裂，煮蛋前，先用圆头打蛋器打散蛋壳的大头顶端，打一个小孔，然后将小头朝下放入蒸盘上。
2. 将煮好的蛋迅速放入冷水中，可以使蛋壳更容易剥壳，蛋羹食用会更好看。

04 ▶

保养和维护

- 使用后请及时从电源插座上拔下电源插头。
- 发热盘脏污时，可用洗洁精和海绵清洗，请勿使用硬质钢丝清洗以免划伤表面。
- 切勿将整机放入水中清洗，煮蛋器外表面仅可用湿毛巾擦拭，不得用水冲洗，以免漏电发生危险。
- 产品长时间不使用时，请清洁擦净，装入包装箱中，放入通风和干燥的地方，以免受潮，影响使用。

注意事项

- 使用前应检查产品铭牌所标额定电压是否与您使用的电压一致。
- 请使用有接地保护的电源，以确保人身安全。
- 使用时产品应放置与稳固的平台上，并放置在儿童触摸不到的地方。
- 机器工作过期间发热温度很高请勿触摸，避免烫伤！
- 不要在地毯、塑料等不耐热的物体表面和附近使用本产品，会因蒸汽受损的物体不要置于本产品上方。
- 不使用时请拔掉电源，避免连续干烧损坏机器，此时切勿用手触摸发热盘以防烫伤。
- 产品使用时会产生大量蒸汽从蒸汽口喷出，小心被蒸汽烫伤。
- 清洗时请勿将机器浸入水中或让液体流入煮蛋器内部，以免发生危险！
- 如电源线软线损坏，为避免危险，必须由制造商或其维修部门或类似专业人员更换。
- 注意：避免击碎蛋壳装置伤人。
- 该产品及零部件不得用洗碗机清洗。

订单号：BE1710

注：以下内容为审核专用，非印刷内容，请须知！

变更简要说明：		小熊电器股份有限公司	
设计	陈美娴	图号	ZDQ-B05C1(华人生活馆)-45-10
(校对) 业务	陈晓华	物料名称	ZDQ-B05C1(华人生活馆)中文说明书
(校对) 项目工程师	林鑫	物料编码	4084100000483
批准	尹凯	图纸版本	C版
日期	2020年06月15日		